Az EDIT és EDINA táska varrása

Munkafüzet





Az IdaStyle PDF-munkafüzetek a megvásárolható szabásminta-csomagok részei. Tilos másolni, továbbadni, megosztani vagy üzleti célra felhasználni. Minden jog fenntartva.

1. Vasald rá a vetexet a felső alátét pántokra, valamint a bélés hátoldalán a zsebfelvarrás helyére.

2. Varrd össze a táska külső, alsó és felső lapjait egymással. Tűzd le a varrást színoldalról.

3. Az így összeállított táskalap hátoldalára vasald fel az egyben kiszabott vastag közbélést.

4. Varrd össze a táska oldalait, aztán alul, merőlegesen a két sarkát.

5. A bélés egyik oldalára varrd fel a bevasalt, letűzött felső szélű foltzsebet, a másik oldalára készítsd el a cipzáras, bevágott zsebet. A zseblap hátoldalára rajzold fel a nyílás helyét. Színt színnel szemben fektesd rá a bélés lapra a zseblapot, illesztve a nyílás helyét. Varrd körbe pontosan 1,2 cm széles téglalap alakban a nyílást. Vágd fel középen, becsípve a sarkokat, fordítsd át a zseblapot a hátoldalra és vasald le. Varrd be a nyílásba a cipzárt. Hajtsd ketté a zseblapot, és varrd össze körben a zsebtasakot.

6. Varrd fel két cipzár-pánt közé a cipzár egyik oldalát, majd a másik két pánt közé a másikat. Ezt egyesével is varrhatod, úgy könnyebb. Széthajtva, levasalva tűzd le a pántok 3 oldalát.

7. Nyisd szét a cipzárt, az egyik dupla rétegű cipzár-pántot varrd fel az egyik táska felső tisztázópánt alsó (szélesebb) oldalára, (színére) úgy hogy mindkét végén egyforma legyen a túlnyúlás. A másik cipzár pántot a másik tisztázópántra ugyanúgy.

8. Helyezd az előbb összevarrt részeket az egyik béléslap felső szélére, úgy, hogy a dupla cipzár-pánt a tisztázó és a bélés közé kerüljön, a bélés színoldala a tisztázópánt színoldalával szembenéz. Varrd össze ugyanazon a vonalon, ami az előző varrás volt (7.).

9. Varrd össze a táskabélés két oldalát, színt színnel szemben, és folytatólagosan a felső tisztázópántok oldalait. Alul is varrd össze a lapokat, de hagyj 10-12 cm-es kifordító nyílást középen. A sarkokat külön merőlegesen varrd be.

10. Az EDINA táskánál készíts el a 2 db tartó pántot a táskafogóhoz. 3 cm széles, 10 cm hosszú lesz az összevarrt pánt, amit félbehajtva varrd bele a 3 cm széles fém alkatrészt.

11. Vasald 4 rétegűre és varrd össze, tűzd le a fogópántot (EDIT táskánál 2 db, EDINA táskánál 1 db). Az EDINA táskánál varrd fel a pánt egyik végére a fém csúszkát, fűzd rá az egyik tartó pántot, és fűzd a pántot a csúszkába.

12. EDIT táska: Varrd fel a táska külső rész szélére, a színoldal felől a füleket, keskeny varrásszélességgel, szimmetrikusan elhelyezve.
12. EDINA táska: Varrd fel a a kis tartó pántokat a táska felső szélére, két oldalon, színoldal felől. Az egyik kis pánt már a táska fogópántra van felfűzve.

13. Helyezd a táskát és a bélést egymásba, színt színnel szemben. A fülek a két réteg

között vannak. Varrd össze körben a bélésre varrt tisztázópánt szélét a táska felső szélével.

14. Fordítsd ki a táskát, vasald és tűzd le a felső szélét. Varrd be a bélésen a nyílást.

15. Vasald ki a táskát, vasalóruhán keresztül.

Készítette:
Flaskay Noémi
Idastyle.hu

Minden jog fenntartva.